

186910

Beschreibung für die Waage 9505

Beschreibung:

1. Stellen Sie die Waage auf eine feste und flache Oberfläche.
2. Drücken Sie die "ON/TARE" Taste um die Waage anzuschalten.
3. Drücken Sie die "g/kg" Taste um zwischen Gramm und Kilogramm umzuschalten.
4. Drücken Sie die "ON/TARE" Taste, um die Anzeige auf "Null" zu stellen.
5. Um die Zuwiegefunktion zu nutzen, geben Sie die erste Zutat in Ihr Behältnis und drücken die "TARE" Taste, nun geben Sie die nächste Zutat in Ihr Behältnis und drücken nochmals die "TARE" Taste, so verfahren Sie so oft wie es notwendig ist.
6. Sollte der zu wiegende Gegenstand zu groß sein, und das Display zum Ablesen abdecken, dann drücken Sie zuvor die Taste "HOLD", um die Haltefunktion zu aktivieren. Dann legen Sie den Gegenstand auf die Waage und nach 5 Sekunden Wartezeit können Sie den Gegenstand von der Auflage entfernen und das Gewicht ablesen.
7. Ist das Maximum des Gewichts überschritten, gibt die Displayanzeige ein "Error" aus.
8. Drücken Sie die "ON/TARE" Taste um auf Null zu stellen, wenn Sie nochmals die Taste "ON/TARE" drücken, wird die Waage ausgeschaltet.

Kalibrieren:

1. Drücken Sie den Knopf „g/kg“ und danach „ON/TARE“ zusammen.
2. Das Display zeigt eine Negative Zahl, drücken Sie nun den Knopf „ON/TARE“, und warten Sie bis eine Zahl angezeigt wird.
3. Legen Sie nun ein Kalibriergewicht von 5kg auf die Plattform und drücken den Knopf „ON/TARE“ nochmals.
4. Das Display zeigt „5000“ und danach „PASS“ an.
5. Nehmen Sie das Kalibriergewicht von der Plattform, die Waage ist nun Kalibriert.

Merkmale:

1. Die Waage schaltet automatisch nach 2 Minuten und 30 Sekunden aus, wenn ein Wägegut auf der Wägeplatte verbleibt, findet kein Wiegen innerhalb von 30 Sekunden statt und die Wägeplatte ist leer, schaltet die Waage automatisch ab.
2. Zeigt das Display "Lo", schaltet die Waage nach 5 Sekunden aus, bitte wechseln Sie die leeren Batterien.
3. Zeigt das Display ein Minus und vier Ziffern an, dann hat sich versehentlich der Testmodus aktiviert. Drücken Sie die Taste „g/kg“ um normal weiter arbeiten zu können.

Reinigung und Sorgfalt

Reinigen Sie die Waage mit einem leicht feuchten Tuch.

Die Waage nicht in Wasser eintauchen oder chemische/abschleifende Reinigungsmittel benutzen.

Achtung, die elektronische Waage ist ein empfindliches Produkt, das vorübergehend von Rundfunk-Sende-Geräten beeinflusst werden kann, (wie auch Mobil-Telefone, Mikrowellenherd, Walkie-Talkie, etc.). Das LCD-Display kann sich abnorm verändern, wenn es diesen Einflüssen ausgesetzt ist.

In diesem Fall wechseln Sie den Aufstellungsort der Waage um diese korrekt nutzen zu können.