

Montage-u. Betriebsanleitung

für ROBIN-Energiebox II

Das Gerät beinhaltet zwei unabhängig voneinander arbeitende Automatik-Aufroller für Ladung und Druckluft, einen Kompressor und ein Ladeteil.

Die Montage erfolgt mittels des zum Lieferumfang gehörenden Montagebügels, der sowohl eine Wand- als auch eine Deckenmontage erlaubt.

Achtung: Auf ausreichende Befestigung achten!

Montage aus Stabilitäts-Sicherheitsgründen mittels Schwerlastdübel.

Die seitlich am Gerät angebrachten 8 mm starken Schraubbolzen werden in die Schlitze des Montagebügels eingeschoben (zwischen zwei Beilagscheiben 8 mm) und die äußeren Muttern festgezogen. Das Gerät ist im Bügel schwenkbar. Der Neigungswinkel ist vor dem Festziehen der Muttern zu wählen.

Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich das Schuko-Netzkabel für Kompressor bzw. Ladeteil.

Das Gerät ist in Schutzklasse I (mit Schutzleiteranschluss) ausgeführt. Der Aufroller für die Ladung ist schutzisoliert. Schutzklasse II.

Der Kompressor ist wartungsfrei. Der Abschaltdruck des eingebauten Kompressors ist intern mittels Druckschalter auf 8 bar eingestellt.

Weitere Details sind beiliegenden Informationen (Kompressor, Kabel- und Schlauchaufroller, Druckschalter) zu entnehmen.