



ALPHA | LÖSCHRUCKSACK 4000-BP


MONTAGE • ANLEITUNG • SERVICERATGEBER



ACHTUNG! Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Alpha Löschrucksack zusammenbauen. Ein unsachgemäßer Umgang kann Schäden oder Verletzungen verursachen und am Gerät zum Gewährleistungsausschluss führen.

Montage- & Bedienungsanleitung

1. Entfernen Sie die Umverpackung vollständig.



2. Verbinden Sie die Eingangsseite der Saugleitung (3/4" GHT Innengewinde) mit dem 3/4" Anschlussstück im unteren Drittel auf der Löschrucksack-Rückseite. (Abb. 1)



3. Stellen Sie sicher, dass das Ventil des Schnellkuppeladapters geschlossen ist (OFF Position).
4. Verbinden Sie den Schnellkuppeladapter (4063) samt Saugleitung mit dem Sauganschluss auf der Unterseite der Handpumpe (4000). Durch zusammenführen rasten beide ein. (Abb. 2)



- 5.** Entfernen Sie die 4" Verschlusskappe auf der Rückseite des Löschrucksacks durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und füllen Sie den Löschrucksack mit Wasser, Gel oder Netzwasser. Das maximale Füllvolumen beträgt 19 Liter. Halten Sie den gefüllten Rucksack ausschließlich an den Tragegurten oder am oberen Tragegriff. Alle anderen Schlaufen sind nicht für die Belastung im vollen Zustand ausgelegt. (Abb. 3)



- 6.** Die Filterscheibe kann für einen schnelleren Füllvorgang heraus genommen werden. Um den Löschrucksack besser füllen zu können kann dieser mit den Zugschlaufen unterhalb der Füllöffnung und auf der gegenüberliegenden Seite auseinander gezogen werden. (Abb. 4)
Alternativ kann der Löschrucksack durch Ein- und Untertauchen in einen Bach oder See gefüllt werden. Oder Sie können die Scotty Füllstation nutzen. Hierbei bleibt der Fülldeckel geschlossen und das Löschwasser wird durch die Saugleitung mit maximal 2bar in den Löschrucksack gedrückt. Selbiges gilt für den Einsatz der Übergangsstücke 990108 und 990109.

7. Wenn der Löschrucksack gefüllt ist (max. 19 Liter), dann schrauben Sie die Füllkappe im Uhrzeigersinn handfest auf die Füllöffnung. Stellen Sie sicher, dass die Filterscheibe und die Ringhalterung korrekt sitzen und die Dichtung im Deckel frei von Verunreinigungen ist.
8. Stellen Sie das Ventil des Schnelladapters auf „ON“ (Offen). Beachten Sie, dass beim Anmarsch zum Einsatzort das Ventil auf OFF stehen sollte, um Wasserverlust zu vermeiden.
9. Entsichern Sie die Handpumpe durch Lösen der Gummihalterung. Richten Sie die Handpumpe mit der Düsenspritze auf die Brandstelle. Ziehen Sie den Handgriff bis zum Anschlag zurück und bewegen ihn dann wieder nach vorn (wie bei einer Fahrradluftpumpe). Durch das Wiederholen wird Wasser vom Löschrucksack über den Saugschlauch in die Handpumpe gefördert.
10. Stellen Sie durch drehen des Düsenkopfs (4004-YL Rocket-Düse) das gewünschte Sprühbild ein. Die Einstellung kann mit einer Hand stufenlos von Voll- auf Sprühstrahl erfolgen.

Wartung & Service

WARTUNG LÖSCHRUCKSACK

1. Öffnen Sie die 4“ Verschlusskappe und reinigen Sie die Filterscheibe von Schmutz und Steinen.
2. Nach jedem Einsatz und vor der Lagerung muss der Löschrucksack samt Anbauteile mit klarem Trinkwasser gespült werden.
3. Prüfen Sie den Deckel und die Dichtung (gelb) auf Beschädigungen. Bei Bedarf beschädigte Teile ersetzen.
4. Zum Trocknen lassen Sie den Deckel entfernt und lagern den Löschrucksack kopfüber. Anbauteile sollten entfernt sein.
5. Groben Schmutz und Ruß waschen Sie mit milder Reinigungsseife vom Löschrucksack ab.

WARTUNG HANDPUMPE

1. Nach jedem Einsatz und vor der Lagerung muss die Handpumpe mit klarem Trinkwasser gespült werden.
2. Geben Sie etwas Öl oder eine kleine Menge (Hahn-)Fett auf den Handpumpenkolben und auf die O-Dichtringe.
3. Prüfen Sie die Rocket-Düse auf Gängigkeit. Die Düse muss sich leicht verstellen lassen. Sollte die Düse haken, dann drehen Sie die Düse auseinander und geben etwas Öl oder Fett auf den Dichtring der Düse unterhalb des gelben Düsenaußengehäuses. Bauen Sie anschließend die Düse wieder zusammen und überprüfen das Sprühbild.
4. Prüfen Sie den Saugschlauch auf Beschädigungen und Risse, Einwirkungen durch Feuer und auf Leckagen durch fehlende Dichtungen oder defekte Absperrventile. Bei Bedarf ersetzen Sie den kompletten Saugschlauch.
5. Für die Lagerung entfernen Sie alle Teile voneinander. Reinigen Sie alle Teile und entfernen die Restfeuchte. Hierzu bewegen Sie die Handpumpe mehrfach ohne Saugschlauch.


6. Prüfen Sie den Löschrucksack auf Dichtheit an den Nähten, insbesondere dann, wenn der Fülldruck im Einsatz größer als 2bar lag.

WARTUNG UND ERSATZ HANDPUMPE

Reparaturen an der Handpumpe sollten nur durch eingewiesene Personen im Feld oder in der Werkstatt durchgeführt werden. Ein Ersatz-Set wird je Löschrucksack mitgeliefert.

1. Disassemble the hand pump by unscrewing the connector nut at the handle end of the pump chamber.
2. Remove the piston rod by gently pulling the pump handle until it separates from the pump chamber.
3. Carefully cut or pry off the old o-ring on the piston. Replace o-ring.
4. Carefully unscrew the duckbill sleeve from pump. Carefully pry out and discard the old duckbill valve.
5. Replace with a new duckbill valve. Be sure to install the new duckbill valve according to the diagram below. The valve must be positioned the correct way to function properly.
6. Carefully unscrew the quick connect insert ring. Carefully pry out and discard the old duckbill valve. Replace with a new duckbill valve. Once again, be sure to install the new duckbill valve according to the diagram below. The valve must be positioned the correct way to function properly.
7. The hand pump only requires an occasional application of lubrication on the piston rod and o-ring to keep it in operating condition.

Use the diagram below as a reference when cleaning or when repair/replacement parts are required.



Komponenten & Teile



1. F-PUMPCHBRASSMYEL **2.** F-PISTRODASSMB **3.** 4062 **4.** 4004
5. F-SLEEVEDUCKBILL **6.** 4066 **7.** F-STRAPHANDLERETAIN
8. 4000SERV-DB **9.** 4063



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.

17.



18.



19.



20.

- 10.** F-LID4CLOSEDBLK **11.** F-GSKT4LIDYEL **12.** F-SCRNRETRNG
13. F-SCRNFILFLNG4 **14.** F-FLANGENUT4 **15.** F-FLANGERING4
16. F-FLANGEFIL4 **17.** F-CONT5GBAGA **18.** F-FLANGE34NYL
19. F-GSKT34FLANGE **20.** F-FLANGENUT34



SERIENNUMMER

Importeur

SCOTTY FIREFIGHTER DEUTSCHLAND

c/o Brandschutzservice Gorski

Hartenbrakenstr. 54

30659 Hannover

Deutschland

TELEFON 0511/640 56 54

FAX 0511/640 54 836

E-MAIL info@scottyfire.de



www.facebook.com/Scottyfirefigther

www.scottyfire.de

Gewährleistungsinformation

Als Importeur sind wir für die Übernahme der Gewährleistung zuständig. Der Gewährleistungszeitraum umfasst 1 Jahr ab Kaufdatum. Wiederverkauf kann ggf. den Gewährleistungszeitraum verkürzen. Manipulationen, unsachgemäße Benutzung und externe Einwirkungen können den Gewährleistungsanspruch mindern oder erlöschen lassen. Gewährleistungsansprüche sprechen Sie vorab mit Ihrem Vertragspartner ab. Dieser wird sich im Gewährleistungsfall mit uns in Verbindung setzen.