


Adapterkabel

für Hörsprechgarnitur **SCORPION**



Beispiel

Für den Anschluss an das Funkgerät wird ein Adapterkabel mit Sendetaste benötigt. Adapterkabel stehen für zahlreiche Funkgeräte zur Verfügung, auch für **TETRA**-Geräte. Die Verbindung zwischen SCORPION und Adapterkabel erfolgt über eine Sicherheits-Schnelltrennkupplung. Eine Steckhilfe erleichtert das Zusammenfügen auch mit Handschuhen. Als Sendetasten stehen die ASP-76 und ASP-77 zur Verfügung.



ASP-76 ohne und mit Tastenschutz



ASP-77 ohne und mit Tastenschutz

Sendetasten ASP-76 und ASP-77

Die großflächigen Tasten ermöglichen eine sichere Betätigung auch mit Handschuhen und auch, wenn sie unter der Schutzkleidung getragen werden. Sie sind gegen starkes Strahlwasser geschützt (IP 66) und salzwasserbeständig.


Gehäuse und Anschlusskabel bestehen aus flammwidrigen Materialien (UL 94 V-0).

Die Sendetasten können mit einem stabilen drehbaren Clip an der Kleidung befestigt werden. Sie können wahlweise auch mit einem Tastenschutz gegen unbeabsichtigtes Betätigen geliefert werden.

Die Sendetaste ASP-77 hat einen zusätzlichen Notruftaster für Handfunkgeräte mit integrierter Notruffunktion.

Das Adapterkabel kann entweder direkt an das Funkgerät angeschlossen werden oder über einen zusätzlichen Adapterstecker.

Anschluss ans Funkgerät



Für den Anschluss an das Funkgerät gibt es 2 Varianten:

Spezielle Adapterkabel

Das Adapterkabel wird direkt am Funkgerät angeschlossen. Für jeden Funkgerätetyp wird ein spezielles Adapterkabel benötigt. Dafür ist kein zusätzlicher Adapterstecker erforderlich. Adapterkabel sind für zahlreiche Funkgeräte vorhanden.

Universal-Adapterkabel und spezielle Adapterstecker

Das Adapterkabel ist für alle Funkgeräte gleich. Die Anpassung an das Funkgerät erfolgt über einen speziellen Adapterstecker, der fest am Funkgerät verbleibt. Zwischen Adapterkabel und Adapterstecker gibt es eine zusätzliche Schnelltrennstelle. Vorteil: Ein universelles Adapterkabel kann für verschiedene Funkgeräte verwendet werden. Dafür wird aber ein zusätzlicher Adapterstecker benötigt. Diese Anschlussvariante steht nicht für alle Funkgeräte zur Verfügung.

Spezielle Adapterkabel mit Sendetaste ASP-76 und Holmberg-Schnittstelle

Funkgerät Hersteller	Typ	Sendetaste	
		ohne Tastenschutz	mit Tastenschutz
AEG	FuG 10a / 13a	93-11-12840	93-11-12841
	FuG 10 / 13, Teleport VII / N	93-11-12847	93-11-12848
Ascom	SE 110, SE 140 (FuG 11b)	93-11-12849	93-11-12850
Bosch	FuG 10 / 10a / 10ar, FuG 11b, FuG 13 / 13a / 13ar HFG 10 / 81 / 161 / 451, HFG 169 FW (FuG 11b)	93-11-12840	93-11-12841
	HFG 88 / 168 / 458	93-11-12849	93-11-12850
EADS/Matra	Tetrapol G2	93-11-12701	93-11-12853
GCD	MT209 (FuG 11b)	93-11-12405	93-11-12377
ICOM	F11 / F12 / F21 / F22	93-11-12854	93-11-12855
Kenwood	TK 290 (FuG 11b), TK 280 / 380 / 390 / 480 / 481	93-11-12401	93-11-12402
Motorola	GP 300, Radius P 110	93-11-12854	93-11-12855
	GP 320 / 340 / 360 / 380, GP 680, MTP700	93-11-12399	93-11-12400
	GP 344 / 388	93-11-12955	93-11-12956
	GP 900 (FuG 11b), GP 1200, GP 3600, MTS 2000 MTS 2010 (FuG 10b), MTS 2013 (FuG 13b) PTX 1200, PTX 3600, MTP200 / MTP300	93-11-12397	93-11-12398
	MX 1000, MX 3000, MX 3010 (FuG 10b) MX 3013 (FuG 13b), ASTRO Saber	93-11-12858	93-11-12859
Sepura	SRH3500, SRH3800, SRC3300	93-11-12860	93-11-12861
	STP 8000	93-11-12711	93-11-12862
SIMRAD	HT51	93-11-12863	93-11-12864

Auf Wunsch fertigen wir auch Adapterkabel zur Anpassung an andere Funkgeräte.

Universal-Adapterkabel mit Sendetaste ASP-76, Holmberg-Schnittstelle und Schnelltrennkupplung an der Funkgeräteseite

Sendetaste	Bestell-Nr.
ohne Tastenschutz	93-11-12403
mit Tastenschutz	93-11-12404

Diese Adapterkabel können nur zusammen mit einem Adapterstecker mit Schnelltrennkupplung verwendet werden (siehe folgende Tabelle).

Adapterstecker mit Schnelltrennkupplung

Hersteller	Typ	Bestell-Nr.
Kenwood	TK 290 (FuG 11b), TK 280 / 380 / 390 / 480 / 481	98-09-09919
Motorola	GP 320 / 340 / 360 / 380, GP 680, MTP700	14-18-00007
	GP 900 (FuG 11b), GP 1200, GP 3600, MTS 2000, MTS 2010 (FuG 10b), MTS 2013 (FuG 13b), PTX 1200, PTX 3600, MTP200 / MTP300	14-18-00008

Diese Adapterstecker können nur zusammen mit einem Universal-Adapterkabel mit Schnelltrennkupplung an der Funkgeräteseite verwendet werden (siehe Tabelle oben).