

## **Beiblatt zu ROBIN-Duoflex-Aufroller**

Die Montage des Aufrollers erfolgt gemäß beiliegender Anleitung (Kabelaufroller FT 260)

Wird der Duoflex-Aufroller zur Wandmontage verwendet, ist darauf zu achten, dass sich die schwarze Führungsrolle am Kabel- bzw. Schlaucheingang oben befindet, da sonst der Kabelschlauch über diese Rolle abknickt. Ca. 2 m des Kabelschlauchs von insgesamt 5 m verbleiben außerhalb des Aufrollers (mittels Stopper eingestellt)

Das Druckluftmodul (Metallausführung) im kombinierten Stecker (Luft/Ladung) und im Buchsenteil ist jeweils mit einer selbsttätigen Absperrung versehen.

Der Luftanschluss im Aufroller erfolgt durch die Bohrung in der schwarzen Abdeckhaube mittels eines Schlauches 6x4 mm, ebenso der Luftanschluss im Buchsenteil (Schlauch lediglich bis Anschlag aufschieben)

Der Anschluss der Ladeleitung im Aufroller erfolgt nach Abnahme der schwarzen Abdeckhaube an den Klemmen Plus bzw. Minus.

Der Anschluss der Ladeleitung im Buchsenteil erfolgt gemäß beiliegender Montageanleitung und mittels beiliegendem Steckschlüssel.