

• **Zusätzlich zu den normalen Kontrollen vor jedem Einsatz muss eine PSA regelmäßig einer eingehenden Überprüfung durch eine sachkundige Person unterzogen werden.** Petzl empfiehlt, diese Überprüfung alle 12 Monate und nach außergewöhnlichen Vorkommnissen durchführen zu lassen.  
 • **Zur Überprüfung einer PSA muss die vom Hersteller gelieferte Gebrauchsanweisung herangezogen werden.**  
 Die Gebrauchsanweisung ist zum Download verfügbar unter [PETZL.COM](http://PETZL.COM).

## JAG SYSTEM

### Angaben zum Anwender

Name  
 Adresse  
  
 Identifikationsnummer

### Angaben zur PSA

Modell  
 Seriennummer  
 Herstellungsjahr  
 Kaufdatum  
 Datum des ersten Gebrauchs  
**Hersteller:** Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Frankreich

				<b>N/A</b>
Guter Zustand (G)	Zustand überwachen (Ü)	Zustand überwachen (Ü)	Nicht verwenden, aussondern (A)	Nicht zutreffend

### 1. Bekannte Vorgeschichte des Produkts

Einsatzbedingungen oder außergewöhnliche Vorkommnisse (Beispiele: Sturz oder Auffangen eines Sturzes, Anwendung oder Lagerung bei extremen Temperaturen, außerhalb der Betriebsstätten des Herstellers vorgenommene Änderungen usw.):

				<b>N/A</b>
---	---	---	---	------------

### 2. Vorangehende Kontrollen

- Vergewissern Sie sich, dass Seriennummer und CE-Kennzeichnung vorhanden und lesbar sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer des Produkts nicht überschritten ist.
- Vergleichen Sie das Produkt mit einem neuen Gerät, um sicherzustellen, dass keine Änderungen vorgenommen wurden und alle Bestandteile vorhanden sind.

### 3. Entfernen der Verbindungselemente und der Hülle

- Entfernen Sie die Verbindungselemente und überprüfen Sie diese gemäß der entsprechenden Vorgehensweise.
- Schieben Sie die Hülle zusammen.
- Überprüfen Sie die JAG und die JAG TRAXION mit Hilfe der entsprechenden Prüfblätter.

### 4. Überprüfung des Seils

- Überprüfen Sie den Zustand des genähten Auges an der JAG TRAXION.
- Verschieben Sie das Auge, um die verdeckten Teile der Verbindungsöse der JAG TRAXION zu überprüfen.
- Kontrollieren Sie den Zustand des Mantels über die gesamte Seillänge (Einschnitte, Abnutzungserscheinungen, Brandstellen, aufgeraute Stellen oder Spuren von Chemikalien).
- Tasten Sie den Seilkern über die gesamte Länge des Seils ab (harte, aufgequollene, weiche oder eingedrückte Stellen usw.).
- Überprüfen Sie die Nähte. Achten Sie auf durchtrennte, eingerissene, lose oder abgenutzte Fäden.

### 5. Überprüfung der Hülle

- Entfernen Sie die Hülle nötigenfalls und tauschen Sie diese durch eine Ersatzhülle für das JAG SYSTEM aus.

### 6. Anbringen der Verbindungselemente

- Bevor Sie das System wieder zusammensetzen, vergewissern Sie sich, dass das Seil nicht verdreht ist.
- Hängen Sie die Verbindungselemente wieder ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungselemente richtig in den Verbindungsösen der JAG und der JAG TRAXION positioniert sind.

### 7. Funktionsprüfung

- Installieren Sie Ihr JAG SYSTEM mit einer leichten Last an einem Anschlagpunkt in geringer Höhe.
- Vergewissern Sie sich, dass die Last blockiert wird.
  - Prüfen Sie, ob es möglich ist, die JAG TRAXION für eine kurze Abseilfahrt zu deaktivieren.
  - Prüfen Sie, ob sich die Last hochziehen lässt.

### Kommentare (die am Produkt festgestellten Mängel und durchgeführten Maßnahmen bitte hier aufführen)

**BEURTEILUNG**

Produkt **zum** weiteren Gebrauch geeignet

Produkt **zum** weiteren Gebrauch nicht geeignet

Geprüft von

Firma

Datum

Datum der nächsten Prüfung