



Achtung:  
Weitere Installationskomponenten sind erforderlich (Anschlussset und Ablaufset)

1.0	Automatenanschluss: Ablauf-Anschlussleitung Schlauch intern im Automat als Siphon verlegt	3/4"
1.1	Ablauf mit Gefaelle	DN 50
1.2	Ablauf Konzentratleitung: Ablaufset (Schlauchleitung 2 m, Freier Auslauf für Konzentratleitung, Ablaufverrohrung) führt in 1.1	
2.0	Wasseranschluss Automat	G 3/4"
2.5	Roh- Kaltwasser Durchlaufmenge: min. 5 l/min elektr. Leitfähigkeit < 1000 µS/cm Mindestfließdruck: 1,0 bar vor dem Magnetventil Maximaldruck: 5,0 bar	DN 15
		G 3/4 a
3.0	Automatenanschluss: Elektro-Anschlussleitung	
3.1	El. Zuleitung zum Automat:	3 N PE 400 V ~ 50 Hz
	Nominalstrom / - Leistung	19,5 A / 12,3 kW
	Netzanschlussleitung ⚡ Potentialausgleichsleitung	5x4 mm <sup>2</sup>
Anschlussleitung(en) ab Ausgang Automat		1,4 m
Die Lage der Anschlussleitungen ist auch spiegelgleich möglich!		
<b>Automatenausstattung</b>		
(A) Einschubhöhe (D) Klarspuelerleitung mit Sauglanze (E) Reinigerleitung mit Sauglanze GiO-Modul (Sockel, 120 mm)		
⚠ Installationshinweise im Zusatzdokument S00-P04367 4 DEU.pdf, bitte beachten!		

 <b>MASCHINENBAU GMBH &amp; CO.KG.</b> ENGLERSTR.3 77652 OFFENBURG GERMANY TEL. 0781/2030 TELEFAX 0781/2031303 E-MAIL: planung@meiko.de	Änderung:	
	Betreff:	
	Titel/Typ: <b>TOPCLEAN M</b>	
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder zur Kenntnisnahme an Dritte weitergegeben bzw. kopiert noch zu Wettbewerbszwecken verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten! Änderungen bedingt durch den technischen Fortschritt vorbehalten. Diese Zeichnung unterliegt nicht dem Änderungsdienst. <b>Bitte beachten:</b> Dieses Dokument ist nur gültig im Zusammenhang mit den im Zusatzblatt "wichtige Hinweise" definierten Bedingungen! Diese können beim Hersteller angefordert oder im Partnernet heruntergeladen werden.		Zeichn.-Nr.: <b>S00-P21043 4</b>
Maßstab 1:25	gezeichnet: 14.03.14 wan	Auftrags-Nr.:  geprüft: 17.03.14 wan