

Produktdatenblatt SORB[®]XT Notfall-Set QC

Artikel	SORB [®] XT Notfall-Set QC
Artikelnummer	100502
Maße Kissen (mm)	300x200x50
Maße Beutel (mm)	310x210x70
Gewicht	1,00 Kg
Absorptionskapazität	2,60 L



Produktinformation:

Gebrauchsempfehlung

- 2L Beutel: Mobile Soforthilfe für Kleinstmengen
- Barriere Kissen: Auf festem Untergrund und auf dem Wasser
- Als Barriere und als Aufnahme-medium
- Quick-container: Den Container unter dem Bereich einer zu erwartenden Leckage oder Verschüttung aufstellen

Anwendung

- SORB[®]XT gleichmäßig über ausgelaufener Substanz ausbreiten
- In die Substanz einarbeiten (hierzu mechanisches Werkzeug verwenden, wie einen Besen, eine Schaufel oder den PeKo XT)
- Legen Sie das Barriere Kissen direkt auf den Kontaminationsbereich und warten Sie, bis dieses sein volles Absorptionspotential erreicht hat. (das Kissen wird vollständig in der Farbe des kontaminierten Materials sein)

Nach der Anwendung

- Fegen Sie die Substanz vom Boden auf oder schöpfen diese ab
- Sammeln Sie die Substanz mit dem Aufnahmespatel und legen Sie die in einen Entsorgungsbeutel/ Sammeln Sie das Kissen mit Einmalhandschuhen auf und legen Sie es in einen Entsorgungsbeutel
- Entsorgen Sie das kontaminierte Material bitte nach den jeweils gültigen Gesetzen und kommunalen Vorgaben
- Reinigen Sie den quick-container und verstauen ihn bis zum nächsten Einsatz

Produktdatenblatt SORB[®]XT Notfall-Set QC

Produktinformation:

Lagerung

- Trocken und bei geringer Luftfeuchtigkeit lagern, um Schimmelbildung zu vermeiden

Eigenschaften

- Die "QC" Version beinhaltet einen mobilen, faltbaren Behälter für "geplante" Leckagen bis 3L. Der Behälter ist in Sekundenschnelle aufgebaut und hat eine widerstandsfähige Folie gegen Öle und Kraftstoffe. Das "QC" Kit enthält folgendes:
- 2x 2L Beutel mit 100 % natürlicher SORB[®]XT-Faser
- 1x Barriere-Kissen (gefüllt mit 100 % organischer SORB[®]XT-Faser)
- 1x Quick Container
- 1x Einweghandschuhe
- 2x Entsorgungsbeutel