



• Zusätzlich zu den normalen Kontrollen vor jedem Einsatz muss eine PSA regelmäßig einer eingehenden Überprüfung durch eine sachkundige Person unterzogen werden. Petzl empfiehlt, diese Überprüfung alle 12 Monate und nach außergewöhnlichen Vorkommnissen durchführen zu lassen.

Zur Überprüfung einer PSA muss die vom Hersteller gelieferte Gebrauchsanweisung herangezogen werden.

Die Gebrauchsanweisung ist zum Download verfügbar unter PETZL.COM.

ABSORBIC

Angaben zum Anwender

Name

Adresse

Identifikationsnummer

Angaben zur PSA

Modell

Seriennummer

Herstellungsjahr

Kaufdatum

Datum des ersten Gebrauchs

Hersteller: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Frankreich

Guter Zustand (G)

a Zustand überwachen (Ü) Zustand überwachen (Ü)

⊗▶ 📆 Nicht verwenden, aussondern (A) N/A

Nicht zutreffend

1. Bekannte Vorgeschichte des Produkts

Einsatzbedingungen oder außergewöhnliche Vorkommnisse (Beispiele: Sturz oder Auffangen eines Sturzes, Anwendung oder Lagerung bei extremen Temperaturen, außerhalb der Betriebsstätten des Herstellers vorgenommene Änderungen usw.):









N/A

2. Vorangehende Kontrollen

- Vergewissern Sie sich, dass Seriennummer und CE-Kennzeichnung vorhanden und lesbar sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer des Produkts nicht überschritten ist.
- · Vergleichen Sie das Produkt mit einem neuen Gerät, um sicherzustellen, dass keine Änderungen vorgenommen wurden und alle Bestandteile vorhanden sind.

3. Überprüfung des Zustands der Stränge des Verbindungsmittels

- Entfernen Sie entsprechend dem Modell des Verbindungsmittels die Karabiner und STRING-Elemente.
- Oder verschieben Sie die Karabiner, um die verdeckten Stellen zu überprüfen.
- Achten Sie auf durch Benutzung entstandene Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen (Einschnitte, aufgeraute Stellen, Spuren von chemischen Produkten usw.)
- Kontrollen Sie den Zustand der Sicherheitsnähte (oben/unten). Achten Sie auf lose, abgenutzte oder durchtrennte Fäden.

4. Überprüfung des Zustands des Bandfalldämpfers

- Überprüfen Sie den Zustand der Schutzhülle. Achten Sie auf durch Benutzung entstandene Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen (Einschnitte, aufgeraute Stellen, Spuren von chemischen Produkten usw.).
- Öffnen Sie die Schutzhülle und nehmen Sie den Bandfalldämpfer heraus
- Achten Sie auf durch Benutzung entstandene Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen (Einschnitte, aufgeraute Stellen, Spuren von chemischen Produkten usw.).

 Kontrollen Sie den Zustand der Sicherheitsnähte (oben/unten). Achten Sie auf lose, abgenutzte oder durchtrennte Fäden.
 Vergewissern Sie sich, dass der Falldämpfer keinen Schlag oder Stoß erlitten hat (Stellen Sie sicher, dass das Gewebe zwischen den Gurtbändern nicht aufgerissen ist).

- Vergewissern Sie sich beim ABSORBICA I oder Y Modelle 2016 und Folgemodelle dass der Sturzindikator nicht gerissen ist.
- Legen Sie den Falldämpfer in die Schutzhülle und schließen Sie diese wieder.

5. Überprüfung des Befestigungspunktes zum Gurt

- Entfernen Sie entsprechend dem Modell des Verbindungsmittels den Karabiner und das STRING-Element.
- Oder verschieben Sie den Karabiner, um die verdeckten Stellen zu überprüfen.
- Achten Sie auf durch Benutzung entstandene Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen (Einschnitte, aufgeraute Stellen, Spuren von chemischen Produkten usw.)

6. Überprüfung des Zustands der Karabiner an den Enden des Verbindungsmittels

• Für die Überprüfung der Verbindungselemente verweisen wir auf den Ihrem Modell entsprechenden Vordruck des Prüfbogens auf Petzl.com.

7. Überprüfung der Schutzelemente

- Kontrollieren Sie den Zustand der STRING-Elemente.
- Bringen Sie die STRING-Elemente wieder an den Strängen des Verbindungsmittels und am Befestigungspunkt zum Gurt an.
- Hängen Sie die Verbindungselemente wieder ein.
 Achten Sie auf die korrekte Verbindung von Karabiner/Schlinge und STRING-Element.
- Vergewissern Sie sich, dass das STRING-Element den Karabiner in der richtigen Position hält.

Kommentare (die am Produkt festgestellten Mängel und durchgeführten Maßnahmen bitte hier aufführen)

BEURTEILUNG	
	Produkt zum weiteren Gebrauch geeignet
	Produkt zum weiteren Gebrauch nicht geeignet

Geprüft von

Firma

Datum

Datum der nächsten Prüfung